

## D-ONU G-240W-B/G-2425G-B 携帯端末での無線接続設定

---

### iOS 機器 iPhone/iPad

1. 設定を起動し、左側のリストから Wi-Fi をタップし、右側の”Wi-Fi”をオンにします。
2. 表示されたネットワーク一覧から、D-ONU 本体裏面ラベルに記載の SSID を選びタップします。
3. パスワードの入力欄が表示されるので、D-ONU 本体裏面ラベルに記載の Wi-Fi Key を入力します。
4. 接続が完了するとリストの SSID にチェックマークが付き、画面左上に無線 LAN の電波状態を示すアイコンが表示されます。

### Android 機器

1. 設定を起動し、”無線とネットワークへ”内にある”Wi-Fi”をオンにします。
2. WPS 接続に対応した機種の場合、Wi-Fi 簡単登録がメニューに表示されています。WPS で接続する場合は 3 -1. へ手動で登録する場合は 4 -1. へ進んでください。

#### ●WPS 接続時

- 3 - 1. ”Wi-Fi 簡単登録”をタップし”WPS 方式”を選択します。次に表示されたメニューで”プッシュボタン方式”を選んでタップします。
- 3 - 2. ”アクセスポイントを検索中”とでたら、D-ONU 本体裏面の WPS ボタンを押して離します。
- 3 - 3. 接続情報を登録しました。と表示されれば作業完了です。

### ●手動接続時

4 – 1. 手動設定する場合、表示されたネットワーク一覧から、D-ONU 本体裏面ラベルに記載の SSID を選びタップします。

4 – 2. パスワードの入力欄が表示されるので、D-ONU 本体裏面ラベルに記載の Wi-Fi Key を入力し、接続をタップします。

4 – 3. 無事に接続が完了すると「接続しました」というメッセージが表示されます。